


COMET BRUKSANVISNING

Tack för att du köpt en Comet-betaldotsa! Comet är en personlig parkeringsautomat som används för att betala parkeringsavgifter när du parkerar.



Snabbinstruktioner

Sätt på din Comet genom att trycka på knappen, efter att dag, bank och tid visas framträder XX :YY där XX är två bokstäver.

- ▶ Använd ▲ ▼ tangenten för att välja korrekt zon.
- ▶ Bekräfta genom att trycka på knappen
- ▶ Placera Comet vänd utåt i bilrutan (öppna fönstret något, placera gummiremsan i fönstret och stäng)
- ▶ När du återvänder till bilen, ta bort din Comet från rutan och tryck på ⏻ knappen i 3 sekunder för att stänga av

1. SKÄRMEN

Högst upp på din LCD-skärm visar din Comet den information du och parkeringsvakten behöver för att garantera att fordonet parkerats lagligt. Data framträder i fyra alfanumeriska siffror. Skärmen är också utformad att vägleda och instruera dig så att du enkelt kan använda parkeringsapparaten genom att visa upp snabba meddelanden för att informera dig om kommande steg.

2. TANGETBORDET

Parkeringsautomaten är utrustad med ett elektroniskt tangentbord, som omfattar fyra tangenter eller

knappar. Det följande visar hur de ska användas:

- ▶ används för att ändra siffran (neråt) (ladda om, skriva in koder, välja zoner)
- ▲ används för att ändra siffran (uppåt) (ladda om, skriva in koder, välja zoner)
- MODE används för laddningsprocessen
- ⏻ PÅ / AV / OK

3. FÄSTENHET

Du visar upp din Comet i bilrutan med fästenheten. Du hittar fästenheten högst upp på din Comet. Den är enkel att använda, allt du behöver göra är att öppna fönstret, placera den övre delen av fästenheten på insidan av det öppna fönstret och stänga. Nu sitter din Comet fast (med skärmen utåt) på insidan av rutan vilket gör den lätt att inspektera från utsidan.

4. BATTERIET

Din Comet kommer med ett 3V litiumbatteri CR2430 med lång livslängd. Batteriet räcker för cirka 500 timmars parkering. Vid behov, kan du lätt själv byta batteriet. En signal för lågt batteri "BATT" framträder på LCD-skärmen när det nått en viss nivå. Batteriet bör bytas ut så snabbt som möjligt efter varningsmeddelandet. Den aktuella sessionen kan avslutas på ett säkert sätt.

5. BYTA BATTERIER

Batterifacket är beläget på framsidan av apparaten (se markering på första sidan). Du kan ta bort skyddande locket och enkelt ersätta batteriet. Observera att det nya batteriet MÅSTE ersättas inom 5 minuter annars kräver apparaten att du på nytt ställer in tid och datum via datorn. (Antingen genom webbplatsen eller med en USB-anslutning eller på ett lokalt servicecenter).

6. INSTÄLLNING FÖR PARKERING

- ▶ Tryck lätt på ⏻ knapp för att sätta PÅ din Comet.
- ▶ Veckodagen visas, följt av bank och klockslag. Nu framträder en bild som visar numret för zonen två bokstäver och upp till två siffror t. ex, KM -2
- ▶ Med ▲ ▼ tangenterna väljs den zon du skall parkera i och tryck sedan på ⏻ för att starta din parkering.
- ▶ Skärmen på din Comet kommer nu att visa numret för zonen (till exempel KM -2) och vid taxa A maxtiden du får parkera. Vid taxa 1-7 får man parkera så länge pengarna räcker. Observera bara gällande lokala bestämmelser avseende städning m.m.
- ▶ Så snart du återvänder till din bil, stäng av din Comet genom att trycka på ⏻ i 3 sekunder, ordet OFF visas på skärmen och sedan stänger apparaten av sig själv. Detta avslutar parkeringstillfallet och din Comet upphör att dra av parkeringstid från din bank.

7. INTERNESAJT

linternetsajten används för att ladda in ny parkeringstid på din Comet, för att ställa om realtidsklockan, för att uppdatera parkeringsparametrarna och ladda ner parkeringshistoria. Alla steg förklaras tydligt på sajten som står till ditt förfogande 24/7 från datorer anslutna till Internet. Adressen till webbplatsen hittar du på lådan och parkeringsdosan. Adressen är www.cometpark.se.

8. LADDA OM

Att ladda om parkeringstid på din Comet är en enkel sak. Du kan göra det från alla datorer uppkopplade till Internet 24/7. På lådan och p-dosan hittar du adressen för sajten där du laddar om. Det finns för närvarande två alternativ att välja på när du vill

ladda om - med en serie koder och en USB-anslutning. På vår Internetsajt hittar du detaljerade instruktioner för hur du laddar in pengar till din Comet.

9. REGISTRERADE BEVIS

Den parkeringsdata som finns lagrad på det interna minnet på din Comet, inklusive zoner, datum, tider, längden för varje parkeringstillfälle förser dig med nödvändig information för att undvika parkeringsböter. Bara de ca 20 senaste parkeringstillfällena kan visas så se till att du laddar ner all data omgående om du vill ifrågasätta en parkeringsbot.

10. SÄKERHET

det är bilistens plikt att rapportera förlust eller stöld av Comet Apparaten kommer att svartlistas på webbplatsen och det blir omöjligt att ladda om parkeringstid. Detta eliminerar stöldrisken av din Comet från din parkerade bil.

11. JUSTERA REALTIDS-KLOCKAN, DATUM OCH ÅR

Justering av funktionerna för tid/datum på din Comet utförs automatiskt när du ansluter apparaten till Internetsajten med en USB-kabel. Om du inte har en USB-kabel, besök ett servicecenter nära dig så ställer de in dessa parametrar åt dig.

12. VIKTIGA ANMÄRKNINGAR

- ▶ Du är ansvarig för att tid och datum stämmer på din Comet. Du måste även ställa om din klocka om batteriet tar slut. Riktigheten för tid och datum kontrolleras av en fjärrstyrd kontrollapparat som används av parkeringsvakten.
- ▶ Parkeringsavgifterna kan förändras under dagen i enlighet med zonerna och stadens parkeringslagar. Dessa växlande taxor är programmerade på din

Comet och kalkyleringen för din parkering utförs automatiskt och korrekt.

- ▶ Är datum eller tid felaktig, kan du komma att över- eller underbetala för din parkeringstid. Därför, se till att kalibrera din Comet korrekt. Kommunen kommer att skriva ut en parkeringsbot om apparaten inte kalibrerats korrekt.

13. AVSLUTA PARKERINGSTILLFÄLLET

Apparaten stängs av automatiskt när den tillåtna parkeringstiden eller parkeringspengarna är slut. Parkering avslutas tidigare genom att trycka på knappen i 3 sekunder. På de flesta platser, lite beroende på de lokala lagarna för parkering, räknas parkeringsavgifterna ut grundad på den faktiska parkeringstiden. Så när du stänger av apparaten upphör betalningen och du betalar endast för den tid bilen stod parkerad.

14. ÄNDRA PARAMETRAR

Det är ditt ansvar att garantera att informationen på din Comet är uppdaterad. Du får meddelanden om ändringar i tariffer eller zoner. Att uppdatera parametrar är en enkel sak och kan göras antingen med Internet eller på ett servicecenter. För att du skall kunna vara garanterat uppdaterad rekommenderas att du minst en gång per år uppdaterar din Comet mot Internet.

15. FELSÖKNING

- ▶ Skulle du stöta på problem, kan du ställa om din Comet på följande sätt. Tryck på knappen i 3 sekunder
- ▶ Lyckas du inte sätta på din Comet, prova att byta ut batteriet.
- ▶ Du kanske behöver ställa om funktionerna för tid och datum på webbplatsen. Du hittar vanliga frågor om din Comet (FAQ) på webbplatsen.

16. KONTAKTUPPGIFTER

Cometpark Ab
c/o Regus kontorshotell
Lilla Bommen 6 vån 7
411 04 Göteborg
Phone +46 31 745 00 39
Fax +46 31 745 00 10

www.cometpark.se
info@cometpark.se
Sales@cometpark.se