



COMET - BETALAPPARATENS LADDNING GENOM ATT ANVÄNDA MiniUSB -KABEL

Att ladda Comet-betalapparaten med MINI-USB-kabel är snabbare och lättare än laddning med kod-metoden. Samtidigt synkroniseras Cometens klocka vid varje laddning.

OBSERVERA: Operativsystemet borde vara Windows XP eller Windows Vista (inte 64bit) och webbläsaren Internet Explorer 6.0 eller nyare. Dessutom skall du ha rättighet att installera nya program i din dator (Administratörs rättigheter). Du måste installera Comet-drivrutin i din dator före du använder USB anslutningen första gången. Se anvisningar under punkten "Comet inställningar" och "Installera drivrutin för USB". Drivrutinen behöver installeras endast en gång i samma dator. Laddning med MINI-USB kabel FUNGERAR EJ med andra operativsystem eller webbläsare.

LADDNING MED KREDITKORT

1. Kontrollera att Cometen är avstängd
2. Förena Cometen till datorn med MINI-USB kabeln
3. Tryck på "Anslut min Comet" knappen. I Comet rutan visas texten "USB"
4. Då du tryckt på knappen, visas apparatens serienummer och saldo i blått, på sidan, till höger om "Betala med kreditkort"
5. Tidigare laddningar kan du se från linken under knappen
6. Uppge de uppgifter som behövs från betalkortet i blanketten, kortets nummer finns på framsidan och CVC på samma sida som underskriften. Vid underskriftsområdets högra kant finner ni 3 siffror på vit botten
7. Nu kan ni tryck på "Betala" knappen
8. Då ni tryckt på "Betala" granskar programmet betalkortets uppgifter och om betalningen är ok, scrolla nedåt och ni ser på blå botten skrivet "Betalningen OK". Fortsätt med att trycka på "Klicka för att fortsätta" och "Ladda in pengar i Cometen". Pengarna överförs nu till Cometen. **OBS! COMETEN SKALL VARA FAST VID DATORN UNDER HELA LADDNINGSPROCESSEN.**
9. Då pengarna är överförda ser ni en text som berättar om att händelsen är OK, klockan synkroniserats. Du kan nu lösgöra Cometen
10. Nu kan du lösgöra Cometen från kabeln. Du kan även skriva ut kvitto över händelsen
11. Kontrollera att Cometens saldo växte med den laddade summan. Då du startar apparaten ser du summan. **OBS! Apparatus saldo stiger inte med hela summan du betalt på grund av att den innehåller 5% betjäningsavgift.**